



FAQ.

녹화기 비밀번호 초기화 방법_H/W

- * NVR의 경우, 카메라까지 함께 초기화되는 것이 아닙니다. 따라서 NVR은, 먼저 이메일 혹은 보안질문 초기화를 진행하십시오.
- * 해당 방법으로 녹화기를 초기화하더라도, 이미 녹화된 영상은 손실되지 않습니다.

1. 드라이버를 이용하여, 녹화기 상판을 개봉하세요.



2. 녹화기의 전원을 뺀 뒤, 리셋 버튼을 10초간 누르세요.



3. 리셋 버튼을 계속 누른 상태로, 녹화기의 전원을 다시 연결하고, 리셋 버튼을 10초간 더 누르세요.

4. 녹화기가 켜지면 새로운 비밀번호를 재설정하세요.

