【付録資料】

タブレット型サーマルカメラ(アクセスコントローラー)の初期化手順

1.メイン画面を長押ししてください。



2. 以下画像のようなログイン画面が表示されます。

()	ログイン	
〔 〕 顔	ロ カードパンチ	123 パスワード
2 . admin		

3.「admin」を選択し、設定されていた管理パスワードを入力してください。

(+)	ログイン	~
I		
q w e r a s d f Aa z x c .?123	t y u i o g h j k l v b n m 📀	р <

4. パスワード入力後、右上のチェックボックスボタンを押してください。

(+)	ログイン	\checkmark
•••••		
1 2 3 4 - : / ; ABC	5 6 7 8 9 () \$ & @ ? [' # <	0

5. 管理者用画面のメインメニューに入ります。

()	ر	インメニュー	_	
2		\$	(2)	ऴ
ユーザ	アクセス	出勤	接続	システム
USB	特徴	録画	装置情報	

6.「システム」を押してください。

()	ر	インメニュー	_	
2		\$	(2)	ऴ
ユーザ	アクセス	出勤	接続	システム
			*	
USB	特徴	録画	装置情報	

7. 画面右上の下向き矢印を押して、2ページへ移動してください。



8.2ページ目に表示される「出荷時設定の復元」を押してください。

~)	†	システム	^	\checkmark
&	スクリーン設定			>
¢	出荷時設定の復元			>
ப	りブート			

9. 次の画面に、「出荷時設定の復元」を選択してください。



10. 次の「出荷時設定に戻しますか?」のポップアップで、「はい」ボタンを押してください。



11. アクセスコントローラーが出荷時設定に復元(初期化)され、機械は自動的に再起動します。